

Bud A

Схема разборки конструкций









Схема устройства монолитных поясов



1-1



2-2



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. вкл.	Примеч.
МП1		Монолитный пояс МП1	2	
1		Монолитный пояс МП1	32,5	
2		Ø 124х100 l=8950	4	5,3 212
3		Ø 84х100 l=270	100	0,1 10,0
		Ø 84х100 l=120	26	0,05 1,3
		Материалы		
		Бетон кл. В15	0,5 м³	
Ф3-5		Оцинк. сталь t 0,8mm l=700	0,165	
Ф3-4		Оцинк. сталь t 0,8mm l=640	7,3 г/м	

1. Общие данные: номер листа РС-8447.
2. Защитный слой бетона для рабочей арматуры принять 40 мм.
3. При проектировании бетонных работ строго выполнять нормы и допуски СТ 19 1330 2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
4. Бетон перед заливкой должен набрать не менее 70% прочности.
5. После укладки монолитных поясов выполнить связывание гидроизоляции холодной битумной мастикой по 2 раза.

[illegible]